



Tabela Básica de manutenção



Tabela de Manutenção Preventiva

Todas as pedaladas	manutenção de 160 km	manutenção de 800 km
Verificar pressão dos pneus	Verifique desgaste da corrente	verifique pedivela e rolamentos
Verificar cortes nos pneus	verifique cabos e conduites	lubrifique parafusos
verifique trocadores e sistema câmbios	Lave e lub corrente	Verifique torque e aperto geral
verifique barulhos na bike	verifique pastilhas de freio	verifique manutenção da susp (revisão)
Lubrifique a corrente	Verifique rasgos e cortes nos pneus	Verifique o quadro em riscos e trincos
	verifique pressão da susp e pneus	
Manutenção de 1600 km	Manutenção de 4800 km	Obs: estas ações são preventivas e nada impede que seja feita antes dos kms indicados acima. Nas suspensões recomendamos seguir instruções do fabricante.
Verifique tensão dos raios	Lubrifique todos os rolamentos	
Verifique rolamentos gerais	troque fita do aro/ limpe tubeless kit	
verifique taquinhos e pedais	lubrifique cubos	
Verifique canote selim limpe o seatube	verifique coroas e parafusos do pedivela	